

 **PROTEK**[®]

MANUAL DE USUARIO

Batidoras
BAK-7



Índice

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| General | 3 |
| Descripción general | 4 |
| Parámetros técnicos | 4 |
| Listado de partes | 5 |
| Instrucciones de operación | 6 |
| Accesorios y funciones | 6 |
| Solución de problemas | 7 |
| Mantenimiento | 8 |
| Recomendaciones | 9 |
| Póliza de garantía | 10 |

Gracias por haber elegido nuestros productos, por favor lea completa y detenidamente este manual antes de usar su equipo por primera vez.

GENERAL

Lea y guarde estas instrucciones.

Protek suministra este manual como ayuda para el usuario a la hora de instalar y realizar la operación de la batidora.

En caso de que una determinada situación no aparezca descrita en el manual, llame por teléfono al departamento de servicio técnico de Protek.

Toda comunicación de servicio debe incluir:

- Número de modelo
- Número de serie
- Explicación detallada del problema

Conserve este manual para su consulta futura.

Para ubicar el N° de modelo y el N° de Serie en el espacio encontrado en la parte inferior a este párrafo. La placa del número de serie está situada ya sea en la parte trasera inferior o izquierda inferior del equipo.

N° de serie: _____

N° de modelo: _____

Instrucciones de instalación

Para que la batidora funcione correctamente, deben seguirse estas instrucciones de uso y cuidado. De no hacerse, podrían producirse fallos prematuros de las piezas y podría anularse cualquier garantía.



DESCRIPCIÓN GENERAL

Esta batidora cuenta con cambio de velocidades, con su increíble diseño, su estructura compacta, alta eficiencia, ahorradora de energía y de fácil operación, será para usted un asistente ideal para la fabricación de panes y pasteles.

NOTA: El no leer y llevar a cabo las recomendaciones de este instructivo, le puede causar daños al equipo.

PARAMETROS TÉCNICOS

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Capacidad en litros | 7 Litros |
| Capacidad máxima líquida | 1.5kg |
| Capacidad máxima viscosa | 0.8kg |
| Peso | 18kg |
| Velocidades | 7 velocidades |
| Velocidades de agitador | 75-660 Rpm |
| Alimentación eléctrica | 110-120 V 60 Hz |

LISTADO DE PARTES

BATIDORA B-10 y B-20



1. Base de accesorio.
2. Base de Tazón
3. Tazón de acero inoxidable.
4. Tornillo sujetador de cabezal.
5. Switch de encendido y apagado.
6. Perilla de velocidades (potenciometro)

NOTA: NO use un cordón de extensión o un adaptador para el tomacorriente.



INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

1. La corriente establecida para la batidora es de 110 V / 60 Hz. Antes de conectar la batidora verifique que la corriente sea la indicada y que el enchufe sea de 3 líneas incluyendo la tierra física.
2. La instalación de los accesorios se realiza de la siguiente manera: ponga el accesorio en la base para accesorio y gire en dirección de las manecillas del reloj hasta que tope, baje el cabezal y gire el tornillo en sentido de las manecillas del reloj para inmovilizar el cabezal.
3. Para comenzar a batir: coloque la perilla de velocidades en la velocidad 1 antes de encenderla. Encienda el switch de encendido para comenzar a trabajar.
4. Para cambiar de velocidad de la batidora solo gire la perilla de velocidades a la velocidad deseada.
5. Para apagar el equipo. Cuando finalice la operación presione el switch de apagado, después posicione la perilla en la velocidad 1 y gire el tornillo sujetador en sentido contrario a las manecillas de un reloj y por ultimo desconecte la fuente de poder.

ACCESORIOS Y FUNCIONES

1. **GLOBO:** Se usa principalmente para mezclar materiales líquidos, como crema y huevo.
Velocidad recomendada: Media o alta.(velocidad de 4 a 7)
2. **PALETA:** Se usa principalmente para mezclar harina, y materiales fragmentados como relleno y masa para pastelería.
Velocidad recomendada: iniciar en velocidad baja (1) y terminar en velocidad media. (entre 3 y 5)
3. **GANCHO:** Se usa principalmente para mezclar materiales viscosos.
Velocidad recomendada: Baja (velocidad no mayor a 3)

Nota: Dependiendo de la viscosidad de la mezcla, puede variar la velocidad del accesorio.

| PROBLEMA | CAUSA | SOLUCIÓN |
|--|--|--|
| La base del accesorio no gira después de iniciar la maquina. | Engrane o fusible dañado. | Reemplazar el engrane fusible. |
| Potenciómetro no regula la velocidad. | Potenciómetro dañado o perilla mal ajustada. | Ajustar correctamente la perilla del potenciómetro reemplazar potenciómetro. |
| El equipo no enciende. | Falta de voltaje, fusible dañado o tarjeta dañada. | Revisar suministro de energía, conetar enchufe tomacorriente, reemplazar fusible o tarjeta dañada. |



MANTENIMIENTO



ATENCIÓN

- Debe desconectar el equipo de la fuente de alimentación eléctrica antes de cada mantenimiento o limpieza.
- Nunca utilice un enchufe flojo o dañado, para evitar una descarga eléctrica o corto circuito.
- No usar detergentes alcalinos, gasolina, acetona o cepillos para la limpieza del equipo.
- Para evitar una descarga eléctrica, nunca sumerja el equipo, sus cables y el enchufe en agua u otros líquidos.

Limpieza

- La limpieza del tazón y de sus accesorios deber ser diariamente o después de cada uso dependiendo el caso. Esto para mantener la higiene.
- Limpie la batidora con una tela suave
- No utilice detergentes o formulas abrasivas para la batidora.

Mantenimiento

- la lubricacion y limpieza del cabezal se realizara en caso de que el equipo presente ruido a normal mientras esta en funcion, se lubricara el engranede la base de accesorios con grasa de grado alimenticio.

RECOMENDACIONES

Para evitar riesgos y garantizar una eficiencia óptima, no realizar modificaciones que no estén autorizadas por el fabricante.

El equipo no se debe dejar sin supervisión durante su operación.

Conserve este manual para futuras referencias.

No usar el equipo si está dañado el cable de alimentación eléctrica.

Cualquier reparación o reemplazo de pieza debe ser realizado por personal técnico capacitado.

ADVERTENCIA

- No tocar componentes eléctricos, para evitar quemaduras.
- Este aparato no está diseñado para uso por personas no capacitadas previamente.
- No dejar el equipo para su manipulación sin supervisión.
- Mantener fuera del alcance de los niños
- Este aparato está destinado para utilizarse en aplicaciones domésticas y similares, tales como:
 - a) Áreas de cocina para personal que labora en tiendas, oficinas y otros ambientes de trabajo;
 - b) Granjas, hoteles, moteles y otros ambientes tipo residencial;
 - c) En ambientes tipo alojamiento y desayuno;
 - d) Para la preparación de alimentos y aplicaciones no comerciales similares.
- Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete.
- Si el cordón de alimentación es dañado, éste debe sustituirse por el fabricante, por su agente de servicio autorizado o por personal calificado con el fin de evitar un peligro.
- No desechar los aparatos eléctricos en la basura doméstica.

PRECAUCIÓN



SUPERFICIE
CALIENTE



RIESGO DE
INCENDIO



NO DESECHAR EN
BASURA DOMÉSTICA



PÓLIZA DE GARANTÍA

IMBERA MEXICO

Carretera México - Tequisquiapan km 3.2 Zona Industrial valle de oro, San Juan del Rio Queretaro México 76803.

Imbera México Tel: +52 (427) 271 8000

Garantía efectiva para los modelos. (BK-7)

Imbera México garantiza el producto por el término de 1 (un) año contra cualquier defecto de fabricación en todas sus piezas, componentes y mano de obra a partir de la fecha que se indica en esta garantía.

COMO OBTENER GARANTÍA

Para hacer efectiva la garantía bastará con que el cliente presente el producto junto con la presente póliza de garantía sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura o recibo o comprobante, el que consten los datos específicos del producto, en el centro de servicio de Imbera México en la siguiente dirección:

IMBERA MEXICO

Carretera México - Tequisquiapan km 3.2 Zona Industrial valle de oro, San Juan del Rio Queretaro México 76803.

Imbera México Tel: +52 (427) 271 8000

Si el producto se encuentra dentro del periodo de la garantía, Imbera México se compromete a reparar y/o reponer las piezas y/o componentes defectuosos del mismo, sin cargo para el propietario; así mismo Imbera México cubrirá los gastos necesarios erogados para lograr el cumplimiento de la garantía, incluyendo gastos de transportación del producto.

LIMITACIONES DE GARANTÍA

Esta garantía NO cubre lo siguiente:

1. Raspones o golpes provocados por el uso inadecuado y diferente al indicado en el manual.
2. Si los datos de esta póliza no coinciden con los datos en la placa serie localizada en el equipo, o hayan sido alterados.
3. Cuando el producto ha sido alterado o sufrido daños por causas atribuibles al consumidor o causas ajenas al fabricante, tales como falta de mantenimiento adecuado, conexiones equivocadas, golpes, cables torcidos, rotos, cortados.
4. Cuando el producto muestre señales de maltrato intencional, o haya

sido expuesto a materiales abrasivos y corrosivos como ácidos, fuego, o cualquier elemento similar.

Esta póliza de garantía quedará sin efecto en los siguientes casos:

1. Cuando el producto hubiese sido utilizado en formas distintas a las normales.
2. Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.
3. Si el equipo hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Imbera México.

Repuestos

Una vez finalizado el plazo de 1(un) año de validez de esta garantía, Imbera México, mantendrá, un stock de partes, componentes, consumibles y accesorios suficientes para continuar brindándole confianza en nuestro producto, por medio de el distribuidor autorizado en el centro de distribución Protek Carretera México - Tequisquiapan km 3.2 Zona Industrial valle de oro, San Juan del Rio Queretaro México 76803.

Imbera México Tel: +52 (427) 271 8000

| | | |
|---------------------------|---------------------|------------|
| Nombre del comprador: | | |
| Dirección: | | |
| Nombre del distribuidor: | | |
| Dirección: | | |
| Teléfono: | correo electrónico: | |
| Producto: | | |
| Marca: | Modelo: | No. Serie: |
| Factura: | Fecha compra: | |
| Sello del establecimiento | | |





Distribuido por Imbera México

Carretera México Tequisquiapan km 3.2
Zona Industrial Valle de Oro
CP. 76803
San Juan del Río, Querétaro

www.imberacooling.com